


Guía para la activación de la licencia Web de Eplant


1. Abra el **Mánager de Licencia Web**.

Para Windows 7 **Inicio > Todos los Programas > Eplant- Piping> Eplant-Piping_Manager_Licencias_Web**


Para Windows 8 y 10 **Inicio > Todas las aplicaciones > Eplant- Piping> Eplant-Piping_Manager_Licencias_Web**




2. En la ventana haga clic en el botón **“Select EPLANT Web License Serial Number file”** busque el archivo de licencia tipo txt el cual se le proporciona con la compra de Eplant.



3. Después de seleccionar el archivo de licencia se activa el botón **“Register and Activate License”**. Haga clic en este. Si el registro es exitoso, un email de confirmación es enviado a la cuenta de email asociada a la licencia.



4. Abra el email enviado por el servidor y haga clic en el link de confirmación para completar el proceso de activación. Una nueva ventana se abrirá en el navegador confirmando la activación exitosa.



Nota: Al momento de querer cambiar la licencia a otro equipo no es necesario de retornar la licencia desde el equipo antiguo, simplemente repita el proceso de registro en el nuevo equipo.